

Цифра-GSM

Прибор для подключения домофона к сети GSM.

Напряжения питания: 9...16 Вольт

Индикация: *Зелёный* - уровень сигнала. Максимум 3 коротких вспышки. Минимум - 1.

Красный - красный + зелёный - сброс прибора, на этапе выхода в сеть: 1 короткая вспышка красным - ожидание включения GSM-модуля; 2 коротких вспышки - ожидание проверки СИМ-карты; 3 коротких вспышки - ожидание регистрации в сети; одна длинная вспышка - открывание двери. Частые короткие вспышки - звонок абоненту.

Порядок установки:

Запись номеров телефонов пользователей. Вставить СИМ без пин. Переставить переключку переключения режимов работы (ППР) в положение «2». Подать питание. Дождаться постоянного зелёного + 2 вспышки красным. Старые номера пользователей будут стерты и установлены заводские настройки громкости. Позвонить с телефона первого пользователя - прибор сбросит. Позвонить с остальных номеров пользователей (максимум = 8, минимум 1). После окончания звонков снять питание, переставить ПППР в положение «1». Подать питание. Прибор готов к работе.

Блокировка домофонной приставки - позвонить с номера пользователя, дождаться подъёма трубки + 2 сек., ввести *2 - прозвучат 3 тональных сигнала. GSM вызовы на пользователей будут запрещены. Если необходимо только временно (10 минут) блокировать - ввести #.

Разблокировка домофонной приставки - приставки - позвонить с номера пользователя, дождаться подъёма трубки + 2 сек., ввести *1 - прозвучат 3 тональных сигнала. GSM вызовы на пользователей будут разрешены.

Настройка громкости.

Позвонить на прибор (дождаться звонка от него), дождаться подъёма трубки + 2 сек., после соединения:

*5 или *6 - уменьшить/увеличить чувствительность микрофона

*7 или *8 - уменьшить/увеличить громкость динамика

Приём команд настройки звука подтверждается тональным сигналом. Настройки будут запомнены в энергонезависимой памяти.

Использование.

Гость набирает на домофоне номер квартиры, потом жмёт кн. «К» и вызов поступает на сотовый телефон.

Таймаут звонка на сотовый телефон - 20 сек. Если не поднимать трубку - вызов переводится на следующий номер. Длительность телефонного разговора ограничена настройкой домофона. Нажатием кн. «3» или «4» или «0» на клавиатуре телефона во время разговора можно открыть дверь.

